


Handleiding

Ditron DL50 serie



Resolutie instellen

Aanzetten op MENU drukken

Kiezen voor Linear menu toets ingedrukt houden en kiezen voor 10um

Vastleggen met MENU-ENTER toets

Terug met X-toets

Instellen voor MM-INCH

Druk op MENU en ga naar mm-inch

Vastleggen met MENU-ENTER toets

Instellen voor draaibank of freesbank

Daarna met MENU ENTER toets

Daarna met gele pijl naar LATHE of MILL

Vastleggen door op Menu-Exit te drukken

Instellen voor diameter bij draaibank gebruik

Druk op Z/Z1 daarna op pijl naar beneden de X wordt ROOD

De X-as geeft dan de ½ waarde weer

Vastleggen door op X-as te drukken